


Jata TV78 Vertikālais ventilators sildītājs
Lietošanas instrukcija



Galvenās sastāvdaļas


1. Jaudas selektors.
2. Indikatora gaisma.
3. Regulējama termostata poga.
4. Gaisa izplūdes režģis.

Uzmanību

- Uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas pirms ierīces pirmās lietošanas reizes un saglabāiet tās turpmākiem jautājumiem.
- Šis produkts ir piemērots tikai labi izolētām telpām vai neregulārai lietošanai.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta atbilstoša uzraudzība, vai norādījumi par ierīces lietošanu un viņi saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Bērnu, kas jaunāki par 3 gadiem dēļ, ierīce jāglabā nepieejamā vietā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

- Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem un jaunākiem par 8 gadiem, vajadzētu būt iespējai ieslēgt un izslēgt ierīci tikai ar nosacījumu, ka tā ir novietota vai uzstādīta parastajā darbības stāvoklī un tiek uzraudzīta, vai viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos riskus. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst pieslēgt ierīci pie kontaktligzdas, regulāri tīrīt to vai veikt apkopi.
- Glabājiet visus plastmasas maisījumus un iepakojuma sastāvdaļas bērniem nepieejamā vietā. Tie ir potenciāli bīstami.
- Nepievienojiet ierīci elektrotīklam, nepārbaudot, vai spriegums uz datu plāksnītes un jūsu mājsaimniecības spriegums ir vienāds.
- Nelietojiet šo sildīšanas ierīci vannas, dušas vai peldbaseina tiešā tuvumā.
- Nelietojiet šo sildītāju, ja tas ir nokritis.
- Nelietojiet, ja ir redzamas sildītāja bojājumu pazīmes.
- Izmantojiet šo sildītāju uz līdzenas un stabilas virsmas vai, ja nepieciešams, piestipriniet to pie sienas.
- Lai izvairītos no pārkaršanas, neapsedziet sildītāju.
- **UZMANĪBU:** Dažas šīs ierīces daļas var sakarst un izraisīt apdegumus. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem un neaizsargātiem cilvēkiem.
- Nemitriniet to un neiegremdējiet to ūdenī.
- Nenovietojiet zem kontaktligzdas vai tās priekšā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- **BRĪDINĀJUMS:** Neizmantojiet šo sildītāju mazās telpās, kurās dzīvo cilvēki, kuri paši nevar iziet no telpas, ja vien nav nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Lai atvienotu, velciet no kontaktdakšas, nevis no kabeļa.
- **BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu aizdegšanās risku, turiet tekstilizstrādājumus, aizkarus vai citus viegli uzliesmojošus materiālus vismaz 1 m attālumā no gaisa izplūdes atveres.
- Atstājiet vismaz vienu metru ap sildītāju lai gaiss var normāli cirkulēt.
- Vienmēr novietojiet sildītāju horizontālā stāvoklī un novietojiet to uz stingras, horizontālas pamatnes (nepārsedziet ar paklājiem, īpaši ar stepētiem paklājiem).
- Neturiet kabeli uz karstām ierīces daļām un neievietojiet to gaisa izvades režģī.
- Šai ierīcei ir drošības ierīce, kas pārkaršanas gadījumā atvienos pretestību. Tomēr neturiet ierīci atdzesētu, ventilators nepārstās griezties.
- Lietotāju veikto tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pēcpārdošanas servisam, vai līdzīgam kvalificētam personālam, lai izvairītos no jebkādam briesmām.

Lietošana

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Pagrieziet termostata pogu (3) pulksteņrādītāja virzienā līdz maksimālajai pozīcijai (MAX).
- Pagrieziet jaudas selektoru (1) vēlamajā pozīcijā. Iedegsies indikators (2), un ventilatora sildītājs sāks darboties.
- Pozīcija  : Ierīce darbosies kā ventilators un nodrošinās tikai aukstu gaisu.
- Pozīcija "I" : minimālā sildīšanas jauda.
- Pozīcija "II" : maksimālā sildīšanas jauda.
- Pozīcija "0" : izslēgts.
- Kad telpa sasniedz vēlamo temperatūru, pagrieziet termostata pogu (3) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz kontrollampiņa (2) nodziest un ventilators izslēgsies. Termostats automātiski uzturēs izvēlēto temperatūru.

Apkope un tīrīšana

- Pirms sākat tīrīšanu, pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- Ļaujiet atdzist un notīriet ar mīkstu, sausu drānu.
- Ir svarīgi, lai gaisa ieplūdes un izplūdes režģi būtu tīri no putekļiem un pūkām.
- Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus produktus, piemēram, metāliskus tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt ierīces virsmas.

"MOBILUX" SIA
 Reg.nr. 40003759704
 Stirnu iela 35a-9, Rīga, LV-1084, Latvija
 info@mobilux.lv